

## ARO BLS FAQ

Senest opdateret 31-07-2024

### Hvilken installationsnøgle skal anvendes i ECL til ARO BLS?

- Der medleveres altid applikationsnøgle med et forud programmeret program der passer til funktionerne. ARO BLS leveres ekskl. indregulering og du skal derfor selv opsætte indstillinger samt parametre i ECL.

### Er ARO BLS indreguleret ved levering?

- Nej, ARO BLS leveres ekskl. indregulering. Dette betyder at du selv skal opsætte parametre og indstillinger i ECL'en.

### Jeg ønsker ikke selv at indregulere ARO BLS, hvad gør jeg?

- Du kan bestille indregulering af ARO BLS ved at kontakte os på [salg@aro-as.dk](mailto:salg@aro-as.dk) eller +45 66 11 28 78.

### Hvordan indstiller jeg aktuatoren på ventilen?

- ARO ENERGY SOLUTIONS har lavet anbefalede indstillinger for aktuatorens køretid.  
*Find tjekliste på hjemmesiden.*

### Har jeg husket det hele?

- ARO ENERGY SOLUTIONS har lavet en vejledende tjekliste for installation af BLS.  
*Find tjekliste på hjemmesiden.*

### Generelt:

*Såfremt det er muligt, kan ECL'en tilsluttes netværk via Ethernet stik.*

*ARO ENERGY SOLUTIONS anbefaler at der 1-2 uger efter opstart tjekkes at afkøling samt drift fungerer som forventet.*

### Vigtigt!

*ARO BLS leveres ekskl. indregulering.*

*Produktet fungerer først optimalt, når det er indreguleret korrekt.*