

VEJLEDENDE TJEKLISTE FOR ARO BLS

Når ARO BLS er installeret jf. datablad skal du være sikker på at nedenstående ting er gjort.

1. Varmeforsyning, vandforsyning, elforsyning og øvrige anlægstilslutninger er tilsluttet.



2. Medfølgende applikationsnøgle er installeret i ECL.



3. ECL er opsat og indreguleret.



4. Aktuator og pumpe er aktiveret og i drift.



KONTAKT ARO ENERGY SOLUTIONS VED YDERLIGERE SPØRGSMÅL
SALG@ARO-AS.DK ELLER + 45 66 11 28 78